

Камера зажигалка Mini

Интернет-магазин spytome.net благодарит Вас за покупку камеры зажигалки Mini.

Служба технической поддержки:

E-mail: support@spytome.net www.spytome.net

Пожалуйста, прочтите внимательно данную инструкцию перед первым применением устройства!

Камера зажигалка является уникальной в своем роде разработкой. С первого взгляда она выглядит как настоящая зажигалка, но на самом деле это цифровая камера. Зажигалка позволит вам незаметно снимать **видеоролики** с разрешением 1280x960 пикселей, 30 кадров в секунду в формате AVI. В режиме фото Вы можете производить фотоснимки высокого разрешения — 1280x960 пикселей. Аккумулятор может работать не менее 2—2,5 часов при полном заряде батареи, а microSD карта 4Гб позволяет записывать до 3 часов видео очень высокого качества.

Зарядка

Зарядка камеры зажигалки производится через шину USB (USB порт компьютера). Для этого:

А) Снимите колпачок (кнопка с бутановой горелкой) **зажигалки** с корпуса. Перед Вами оголится разъем USB «*nana*».

Б) Установите **камеру зажигалку** в USB порт компьютера.

При зарядке будет мигать светодиод в средней части **камеры зажигалки**. По окончании процесса зарядки. Светодиод перестанет мигать и будет гореть постоянно (или погаснет в зависимости от версии ПО).

Также для зарядки Вы можете использовать любой источник питания стандарта USB =5В.

При зарядке через компьютер после зарядки используйте значок безопасного удаления устройства в панели задач (трее) для сохранения корректности файловой системы на встроенной памяти карты.

Перенос файлов на компьютер:

Выключенную **зажигалку-камеру** вставьте в ваш персональный компьютер. Зажигалка-камера определится системой как стандартный съемный диск, на котором будут находиться отснятые вами видео и фотоматериалы. В ОС WinXP и выше Вам не понадобится для этого установки дополнительных драйверов и программ.

Не забудьте почистить память **камеры зажигалки** перед новой съемкой!

Видео съемка.

1. Нажмите на большую клавишу зажигалки и **удерживайте несколько секунд**. Загорится светодиод и погаснет. Камера сразу начинает снимать видео.
2. Для перевода в режим паузы нажмите клавишу один раз.
3. Для продолжения съемки снова **нажмите клавишу и удерживайте в течение 2 секунд**. Если нажмете коротко, то сделаете фотографию, и запись видео не начнется.
4. Для выключения **нажмите клавишу и удерживайте 4-5 секунд**.

Фото съемка.

1. Нажмите на большую клавишу зажигалки **и удерживайте несколько секунд**. Камера включится и сразу начнет снимать видео. **Для перехода в режим ожидания нажмите один раз кнопку**.
2. Загорится светодиод и останется гореть. Камера находится в режиме ожидания.
3. Для съемки фотографии нажмите на **большую клавишу один раз коротко**. Светодиод погаснет на время и снова загорится. Фотография сделана.
4. Для выключения **нажмите клавишу и удерживайте 4-5 секунд**.

Характеристики:

- Формат видео: AVI, 1280x960;
- Частота видеок кадров: 30±1 fps;
- Формат фотографий: JPEG, 1280x960;
- Звук: 64Kbps;
- Память: microSD 4 Гб
- Время работы аккумулятора: ~1,5-2 часа;
- Размеры: 8см x 2см;
- Вес: 10 г;
- Рабочая температура: от —10 до +50°C;
- Зарядка: DC-5V (через USB);
- Емкость батареи: 180 мА/ч;
- Интерфейс: USB 2.0.

Отключение от ПК:

Как и все USB устройства, зажигалку-камеру следует всегда корректно извлекать из вашего компьютера, пользуясь для этого соответствующим меню операционной системы («безопасное извлечение устройств»)! В противном случае видеокамера может выйти из строя! При этом вы потеряете право на гарантийное обслуживание.

Комплектация:

- Зажигалка-камера Lighter DV: 1шт;
- Карта памяти MicroSD 4Gb: 1шт;
- USB-кабель: 1шт; (опция)
- Инструкция: 1шт.