

Радио ЖУЧОК DoubleTV

Вступление

Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение радио жучка DoubleTV. Очень надеемся, что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций! Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать. В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма на email:

support@sptome.net

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед отправкой покупателю.

Устройство

Радио жучок состоит из трех основных компонент, скрытых от глаз пользователя:

- 1) Сам жучок с микрофоном
- 2) Держатель для двух батарей типа CR2032
- 3) Антенна в виде небольшого провода

Также в комплекте поставляется специальный радиоприемник, настроенный на частоту жучка.

Внешне прибор выглядит как черный предмет закругленной формы. На внешней стороне жучка располагаются два слота для батарей CR2032.



Для запуска в работу жучка необходимо приобрести две батареи CR2032 или аналогичные.

Напряжение батареи +1.5В

При установке батарей соблюдайте полярность. Батарея должна смотреть + (плюсом) «наружу» или «вверх»

Теперь достаточно включить радиоприемник на нужной частоте и отойти на некоторое расстояние от жучка для исключения фона.

Частота может незначительно отличаться от 195Мгц. Частота Вашего жучка будет обозначена дополнительным документом или пометкой при комплектации Вашего устройства.

