

## GSM жучок R600

### Вступление

Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение GSM жучка **R600**. Очень надеемся, что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций! Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать.

В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма на email: [support@sptome.net](mailto:support@sptome.net)

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед отправкой покупателю.



**GSM жучок R600** дает чистый звук и возможность проведения долгого аудионаблюдения. Этот **GSM жучок** появился одним из первых на рынке **шпионских товаров**. Уже доработанная, отлаженная и усовершенствованная версия сейчас перед Вами. Высокое качество **прослушки** и зарекомендованное временем качество работы **GSM жучка R600** позволят создать безопасную обстановку Вашего окружения

**Схема GSM жучка R600** проста и надежна, что дает возможность использовать его в полевых условиях и даже условиях боевых действий!

Всё, что от Вас требуется, это просто позвонить с любого телефона на номер **SIM карты GSM жучка R600**. Вы можете установить СИМ карту любого оператора. При покупке **GSM жучка** у нас, Вы получаете **бесплатно СИМ карту** любого оператора на выбор

### Устройство

GSM жучок состоит из трех основных компонент, скрытых от глаз пользователя:

- 1) Сам жучок с микрофоном
- 2) Литиевая батарея
- 3) Антенна

Внешне прибор выглядит как черная коробочка маленького размера. На внешней стороне жучка располагается слот для SIM карты. На торцевой стороне прибора располагается разъем для зарядки от USB.

## Зарядка

Для зарядки подключите жучок через кабель USB к зарядному устройству из комплекта поставки. Продолжительность процесса зарядки около двух-четырех часов.

Также можете заряжать жучок от компьютера.

Напряжение зарядки жучка =5В. Жучок можно заряжать как через адаптер, так и от компьютера.

Жучок поставляется с завода полностью заряженным, но может разрядиться немного в процессе хранения и транспортировки. Поэтому рекомендуем подзарядить перед первым использованием.

Жучок включается автоматически после установки SIM карты. Если SIM карта установлена правильно и жучок включился, светодиод в слоте SIM карты помигает один или несколько раз и устройство будет готово к работе через 30 секунд

## Запуск в работу

Для включения жучка просто установите SIM карту в боковой плоский разъем. Подойдет SIM карта любого оператора связи GSM.

Через 30 секунд устройство готово к работе. Вы можете просто позвонить на номер SIM карты, установленной в жучок со своего телефона и слышать всё, что происходит вокруг него.

Если при звонке на жучок Вам отвечают, что «абонент не доступен», значит инициализация SIM карты не произошла. Вам следует извлечь SIM карту, установить в свой телефон и проверить следующие возможные причины:

- 1) Является ли SIM карта валидной, находит ли телефон с ней GSM сеть.
- 2) Установлен ли PIN код на SIM карту. Его БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
- 3) Не заблокирована ли SIM карта (0 или отрицательный баланс)
- 4) Каково качество сигнала GSM сети. В жучке маленькая антенна и для работы нужен хороший или средний уровень сигнала.
- 5) Если ничего не помогло, попробуйте SIM карту другого оператора.
- 6) Если вообще ничего не помогло, попробуйте зарядить жучок.