

GSM ЖУЧОК xTreme-3

Вступление

Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение GSM жучка xTreme-3. Очень надеемся, что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций! Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать. В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма на email:

support@spytome.net

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед отправкой покупателю.


GSM жучок xTreme-3 является самым маленьким жучком без функции перезвона.

Устройство

GSM жучок состоит из трех основных компонент, скрытых от глаз пользователя:

- 1) Сам жучок с микрофоном
- 2) Литиевая батарея
- 3) Антенна

Внешне прибор выглядит как черная коробочка маленького размера. На внешней стороне жучка располагается слот для SIM карты, закрытый выдвигающейся крышкой. На торцевой стороне прибора располагается разъем для зарядки от USB.



Напряжение зарядки жучка =5.5В. Жучок можно заряжать как через адаптер, так и от компьютера.

Жучок поставляется с завода полностью заряженным, но может разрядиться немного в процессе хранения и транспортировки. Поэтому рекомендуем подзарядить перед первым использованием.

Жучок включается автоматически после установки SIM карты. Если SIM карта установлена правильно и жучок включился, светодиод в слоте SIM карты помигает один или несколько раз и устройство будет готово к работе через 30 секунд.

Теперь Вы можете просто позвонить на жучок (на номер установленной SIM карты) и услышать всё происходящее.

Если при звонке на жучок Вам отвечают, что «абонент не доступен», значит инициализация SIM карты не произошла. Вам следует извлечь SIM карту, установить в свой телефон и проверить следующие возможные причины:

- 1) Является ли SIM карта валидной, находит ли телефон с ней GSM сеть.
- 2) Установлен ли PIN код на SIM карту. Его БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
- 3) Не заблокирована ли SIM карта (0 или отрицательный баланс)
- 4) Каково качество сигнала GSM сети. В жучке маленькая антенна и для работы нужен хороший или средний уровень сигнала.
- 5) Если ничего не помогло, попробуйте SIM карту другого оператора.
- 6) Если вообще ничего не помогло, попробуйте зарядить жучок.

GSM жучок xTreme-3 настолько маленький, что стандартная SIM карта в него не помещается. Он предназначен для использования с MicroSIM картой как в iPhone и iPad.

Но не отчаивайтесь, стандартную SIM карту можно переделать в MicroSIM обычными ножницами.

Для этого надо срезать часть ножницами до длины 15мм со стороны косо срезанного угла.

ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЗАКРЫЛАСЬ КРЫШЕЧКА слота.

