

# Инструкция TotalInviligator-3

---

## Вступление

Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение жучка TotalInviligator-3AA. Очень надеемся, что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций! Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать. Все наши устройства постоянно модернизируются, и данное руководство может незначительно отличаться от реальности.

В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов или несоответствия инструкции просим Вас писать письма на email:

[support@spytome.net](mailto:support@spytome.net)

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед отправкой покупателю.

В качестве источника питания используется 3 батареи типа AA (пальчиковые обычные).

Для запуска в работу следует выполнить следующие шаги:

- 1) Вскрыть корпус жучка.
- 2) Установить 3 пальчиковых батареи согласно обозначенной полярности.
- 3) Установить SIM карту
- 4) Удостовериться в том, что на микросхеме замигал красный светодиод\*
- 5) Сделать пробный вызов по номеру SIM карты.
- 6) Закрыть корпус шурупами, прилагающимися в наборе

- Если красный светодиод не замигал, проверьте:
  - А) заряженность батарей
  - Б) плотность прилегания контактов к батареям

Устройство работает от недели до двух недель с батарейками Duracell.

Для увеличения срока работы устройства можно применить **пальчиковые аккумуляторы GP** напряжением по 1.5В.

Для включения режима перезвона отправьте 1111 на номер SIM карты.

Для отключения режима перезвона отправьте 0000 на номер SIM карты.

Перед установкой SIM карты, с помощью сотового телефона убедитесь, что на SIM карте не стоит блокировки по PIN коду. Если SIM карта новая, то необходимо сделать хотя бы один звонок с помощью сотового телефона с неё.

После установки SIM карты происходит инициализация устройства. Желательно подождать две минуты до первого звонка на **GSM жучок**, иначе инициализация может завершиться некорректно. Позвонить на **GSM жучок** можно с помощью любого телефона. При входящем звонке устройство поднимет трубку, и Вы сможете слышать всё, что происходит в радиусе нескольких метров возле GSM жучка. Через 30 секунд устройство готово к работе. Вы можете просто позвонить на номер SIM карты, установленной в жучок со своего телефона и слышать всё, что происходит вокруг него. Если при звонке на жучок Вам отвечают, что «абонент не доступен», значит инициализация SIM карты не произошла. Вам следует извлечь SIM карту, установить в свой телефон и проверить следующие возможные причины:

- 1) Является ли SIM карта валидной, находит ли телефон с ней GSM сеть.
- 2) Установлен ли PIN код на SIM карту. Его **БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО**
- 3) Не заблокирована ли SIM карта (0 или отрицательный баланс)
- 4) Каково качество сигнала GSM сети. В жучке маленькая антенна и для работы нужен хороший или средний уровень сигнала.
- 5) Если ничего не помогло, попробуйте SIM карту другого оператора.
- 6) Если вообще ничего не помогло, попробуйте зарядить жучок.